



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia E4 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Altavoz tono de
llamada genérico de
15.07 x 11.02 x 3.43
mm

1,04 €

Paso 1 - Especificaciones

Dimensiones: 75 x 137 x 10.5 mm

Peso: 144 g

SoC: MediaTek MT6582

Procesador: ARM Cortex-A7, 1300 MHz, Número de núcleos: 4

Procesador gráfico: ARM Mali-400 MP2, 500 MHz, Número de núcleos: 2 Memoria RAM: 1 GB, 533 MHz

Memoria RAM: 1 GB, 533 MHz

Memoria interna: 8 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC

Pantalla: 5 in, IPS, 540 x 960 píxeles, 24 bit

Batería: 2300 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 4.4.4 KitKat

Cámara: 2560 x 1920 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Tapa de batería

Con la ayuda de una herramienta de apertura retire la tapa de batería.



Paso 3 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas del teléfono móvil.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 8 tornillos Torx.



Paso 5

Con una herramienta de apertura retire la carcasa intermedia.





Paso 6 - Altavoz

Por último, despegue el altavoz con la ayuda de una herramienta.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com