Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Pixi 3 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Especificaciones

Dimensiones: 64.4 x 121.3 x 11.6 mm Peso: 110 g

SoC: MediaTek MT6572M

Procesador: ARM Cortex-A7, 1000 MHz, Número de núcleos: 2 Procesador gráfico: ARM Mali-400 MP1, 400 MHz, Número de núcleos: 1 Memoria RAM: 512 MB

Memoria interna: 4 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC Pantalla: 4 in, TFT, 480 x 800 pixeles, 24 bit Batería: 1400 mAh, Li-ión (de iones de litio) Sitema operativo: Android 4.4 KitKat

Cámara: 3264 x 2448 píxeles, 640 x 480 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Mini-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS

Paso 2 - Tapa de batería

Retire la tapa de batería, si es necesario ayúdese de una herramienta de apertura plástica.

Paso 3 - Batería

Extraiga la batería.



Paso 4 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas del teléfono, puede ayudarse de una herramienta de apertura.

Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los cuatro tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.

Paso 6

Con la ayuda de una herramienta de apertura, retire con cuidado la carcasa intermedia.

Paso 7 - Placa base

Retire los tres tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Paso 8

Desconecte todos los componentes de la placa base, ayudándose de las herramientas necesarias.

Paso 9

Levante con cuidado la placa base, y despegue el flex del display de la parte inferior de la placa base.





Paso 10 - Cámara frontal

Despegue la cámara frontal que desea remplazar.