Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A (2016) Micrófono inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Retirar tarjeta SD

Antes de empezar a desmontar, sacaremos la tarjeta SD para que no nos dificulte la extracción de la carcasa trasera.

Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa, simplemente deslizaremos una herramienta de apertura entre esta y el marco para desencajarla.

Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso, desconectamos los componentes conectados al flex.

Paso 4 - Micrófono inferior

Para terminar, solo queda despegar el flex del chasis.

PULL(HANDS ONLY)