Manual paso a paso: de Innjoo Max 2 Placa auxiliar con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Base de trabajo de placa PCB / BAKU BK-689 / 687

4,99 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.

Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos soltando las muescas que la sujetan.

Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos la batería, los flex de pantalla y el cable coaxial.

innjoo

innjoo

innjoo

innjoo

innjoo

Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos el tornillo que sujeta la placa base y retiramos la batería para que la podamos levantar. No podremos retirarla ya que todavía se encuentra conectada al flex de interconexión.

Desconectaremos el cable para poder retirarla.











Paso 5 - Altavoz y vibrador

En este paso, desoldaremos el vibrador y el módulo de altavoz de la placa auxiliar.

Paso 6

Ahora despegaremos el flex principal del chasis y desconectaremos el cable coaxial de la placa auxiliar.



Paso 7 - Placa auxiliar con conector de carga

Retiramos el tornillo que sujeta la placa auxiliar y la despegamos del chasis. Después desoldaremos el flex principal y el flex de vibrador y altavoz.







ST1426B-S52


ST1426B-S52-PCB
5101SP_S52_SUB_FPC_V01