Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 4 (10,1") Altavoces y conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €

Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tarjeta SD

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.

Retire la tarjeta SD

Paso 2 - Carcasa

Para abrir la tablet, haga palanca con la herramienta de apertura entre el marco metálico y la carcasa trasera.

Paso 3 - retirar cables flex

Despegue la cinta adhesiva que sujetan los flex.







Paso 4

Levante las pestañas de los conectores para poder desconectar los cables.







Paso 5

Desconecte los tres cables flex de la placa base y retire los 4 tornillos que la sujetan al chasis.









Paso 6 - retirar batería

Desconecte la batería de la placa base y retire los 4 tornillos que la sujetan al chasis.











Paso 7 - Retirar placa base

Retire los dos tornillos que sujetan la placa al chasis.



Paso 8

Desconecte los cables flex de los altavoces conectados a la placa base.

Paso 9

Ahora ya puede retirar la placa base del chasis.





Paso 10

Retire los tornillos que sujetan el conector de audio al chasis.

Paso 11

Utilice una herramienta para hacer palanca en los lugares indicados en cada altavoz.

Paso 12

Realice la misma operación que en el paso anterior.

Paso 13 - Altavoces y conector de audio