Manual paso a paso: de Hisense Infinity H11 Lite Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM del terminal.

Introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa trasera y el móvil. Realizamos todo el contorno separando la carcasa trasera hasta retirarla.

Hisense

Paso 2 - Lector de huellas

Desconectamos el flex del lector de huellas.

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora.

Retiramos el lector de huellas.













Paso 3 - Componentes

Desconectamos el cable coaxial. Desconectamos el pulsador lateral y el flex del digitalizador.















Paso 4 - Placa base

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la placa base.

Desencajamos la placa base, sin retirarla del todo.

Desconectamos otro cable coaxial que sujeta la placa base.









Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.