Manual paso a paso: de Ulefone Armor 3T Placa auxiliar inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Chapas laterales

Retiramos los tornillos Torx (T4) que sujetan las chapas laterales y las retiramos.





Paso 2 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) y Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa trasera y la retiramos.







Paso 3 - Altavoz

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el altavoz, lo desenganchamos, lo desoldamos y lo retiramos.



Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión, el del lector de huellas y el cable coaxial.

Paso 5 - Placa auxiliar

Desatornillamos el tornillos Phillips (PH #00) que sujeta la placa auxiliar y la retiramos.