Manual paso a paso: de Sony Xperia T3 (Style) Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Sony Xperia T3 (Style)

Especificaciones :
Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat
Pantalla: IPS LCD de 5,3 pulgadas con Triluminos display y Mobile BRAVIA Engine 2
Resolución HD de 720 x 1280 píxeles (277 ppi)
SoC: Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928
CPU: 4 núcleos ARM Cortex-A7 a 1,4 GHz
GPU: Adreno 305
Memoria RAM: 1 GB
Almacenamiento: 8 GB internos ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 32 GB
Cámaras: Trasera de 8 megapíxeles con flash LED, y delantera de 1,1 megapíxeles
Redes: 2G GPRS, EDGE; 3G HSUPA, HSDPA; 4G LTE Cat.4
Conectividad: GPS con A-GPS y GLONASS, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 4.0, NFC, Micro-USB 2.0, Radio FM, Jack 3,5 mm
Batería: 2500 mAh
Dimensiones: 150 x 77 x 7 mm
Peso: 150 gramos

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Paso 2 - Apertura

Retire las tarjetas microSD y SIM

Aprovecharemos la abertura para empezar a desensamblar la tapa trasera.

Paso 3

Use la espátula metálica especial para móviles.

Suelte las pestañas de plástico situadas en todo el contorno del teléfono.



Paso 4

No dañe ni doble los 2 contactos metálicos situados en la parte inferior y superior respectivamente.



Paso 5 - Tornillos

Retire todos los tornillos modelo Torx, 10 en total.

Paso 6 - Batería

Retire el adhesivo que cubre los conectores de la placa base.

Paso 7

Desconecte y despegue el flex de la placa base.

Paso 8

La batería está bien pegada al chasis del teléfono. Use una herramienta adecuada para hacer palanca hasta conseguir despegarla.





Paso 9 - Conectores placa base

Desconecte los flex restantes en la placa base.





Paso 10 - Módulo inferior (antena y altavoz)

Separe el módulo inferior.





Paso 11 - Flex de botones laterales

Desconecte el extremo inferior del flex de botones laterales.

Paso 12

Despegue el flex del chasis.



Paso 13

Retire el adhesivo que sujeta la placa base.





Paso 14 - Antena LTE

Separe la antena LTE, despegándola de la placa base.



Paso 15 - Placa Base

Despegue la placa base, unida solamente por la pasta térmica azul.

Paso 16 - Vibrador y flex de antena

Desconecte y despegue el vibrador.



Paso 17

Finalmente despegue el flex de antena y micrófono.





Paso 18 - Pantalla

La pantalla va pegada al chasis con una fina tira de adhesivo por todo el contorno.

Aplicaremos calor con el fin de ablandar el pegamento.

Si utiliza nuestro Hot Glass, basta con introducirlo en el microondas un par de minutos (ver instrucciones) y una vez caliente aplicar directamente en la pantalla.

Paso 19

Introduzca la punta de la púa entre la pantalla y el chasis, aprovechando el hueco del auricular.

Desplace la púa hacia los laterales para despegar la parte superior de la pantalla y asegúrese antes de seguir, que la púa pasa por detrás del LCD y no solo del cristal.

Paso 20

Recorra el contorno con la púa, despegando así el adhesivo.

Cuidado en la parte inferior, no corte el flex de datos con la púa.

Paso 21

Finalmente separe el chasis, pasando con cuidado el cable flex de datos.



SONY