Manual paso a paso: de Lenovo Tab M10 HD Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Flex con pulsadores de volumen y encendido para la Lenovo Tab M10 HD

2,82 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja de la tarjeta con la ayuda de una herramienta de extracción.

Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



Paso 3 - Teclas laterales

Retiramos las teclas laterales por si al manipular la tablet se caen, ya que no se encuentran pegadas ni muy bien enganchadas.









Paso 4 - Desconectamos batería

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y con unas pinzas despegaremos los adhesivos que nos estorben, y con la ayuda de una herramienta de punta plana ya podremos desconectar la batería para trabajar con una mayor seguridad.













Paso 5 - Pulsadores laterales

Desconectamos y despegamos el flex con pulsadores laterales que tenemos que remplazar.