



Nadiemellamagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Nokia C20 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Soporte de placas
Baku BK-687

4,84 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Estación de
soldadura Baku BK-
936E

28,93 €



Conjunto de 3
espátulas de
desmontaje de
tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Set de 7 pinzas de
precisión antiestáticas

4,42 €



Vibrador genérico de
12.10 x 9.97 x 2.86
mm

3,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos y retiramos la carcasa trasera.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 3 - Carcasa inferior con altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa con altavoz, y con una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 4 - Placa auxiliar y vibrador

Desconectamos el cable coaxial y el flex de la pantalla que se encuentra conectado en la placa auxiliar. Y nosotros para una mayor comodidad hemos retirado la placa auxiliar y el vibrador.





Paso 5 - Vibrador

Para terminar tan sólo nos queda desoldar el vibrador averiado de la placa auxiliar.

