



Manual paso a paso: de Acer Liquid E600 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica cameron sino para acer liquid e600

11,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,30 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €

Paso 1 - Acer Liquid E600

Características:

Dimensiones: 147 x 72 x 9,5 mm

Peso: 155g

Pantalla: LCD IPS, 480 x 854 pixels, 5.0 pulgadas.

Procesador: Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 quad-core 1.2GHz. GPU Adreno 305.

Memoria: microSD hasta 32GB, 4GB memoria interna, 1GB RAM.

Cámara delantera: 2 MP.

Cámara trasera: 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging.

Batería: Standard, Li-Ion 2500 mAh.

Sistema Operativo: Android OS, v4.4 KitKat

Conectividad: GPS con soporte A-GPS, EDGE, 3G HSDPA / HSUPA, 4G LTE Cat. 4, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0 A2DP.





nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Carcasa trasera

Como siempre y como es lógico empezaremos retirando la carcasa trasera. Utilizando una herramienta plástica de apertura, podremos ir desenganchando las muescas que la sujetan sin peligro de rayarla.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 3 - Tornillos carcasa intermedia

Sacar la carcasa trasera solo nos servirá para llegar hasta la SIM y la microSD. Pese a no aparecer como paso, no olvidéis retirarlas.

Para sacar la carcasa intermedia tendremos que retirar los ocho tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.





nadiemellamagallina.com

Paso 4 - Carcasa intermedia

Tras retirar los tornillos, ayudandonos de una herramienta plástica de apertura, separaremos la carcasa del chasis.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 5 - Batería

Tras retirar la carcasa intermedia, ya tenemos acceso a la batería. Para poder retirarla solo tendremos que desconectarla de la placa base y despegarla del chasis.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com