Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Pixi 4 7" Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación 2 en 1 soldadura, ATTEN AT8586

106,39 €

Pantalla táctil Alcatel One Touch Pixi 3 de 7 pulgadas 8056 negra

3,99 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Paso 1 - Alcatel One Touch Pixi 7

Características tablet ALCATEL ONETOUCH PIXI 7:

- Pantalla de 7 pulgadas y 960 x 540, QHD, TFT
- Tres núcleos de 1.2GHz
- 2840 mAh, hasta 4 horas de tiempo de navegación
- Cámara frontal VGA y cámara trasera de 2.0 megapixeles
- Android 4.4 KitKat

Antes de comenzar, asegúrese que la tablet está apagada.

Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico, así evitará rayazos o daños en el equipo.

Paso 3

La batería está pegada a la tapa trasera y conectada a la placa base.

Paso 4

Desconecte la batería de la placa base y separe la tapa trasera.



Paso 5 - Flex de datos

Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

Paso 6

Retire el blindaje metálico, sujeto por 6 tornillos Phillips.

Paso 7 - Pantalla táctil

La pantalla está unida al chasis por una tira de adhesivo que recorre todo el contorno.

Para despegarla aplicaremos calor para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Sugerimos 2 métodos:

1. **Hot Glass (Recomendado):** Manta calorífica para microondas (Ver instrucciones).
2. **Tobera de aire caliente:** Incuída en las estaciones de soldadura SMD.

Paso 8

Introduzca una púa entre el cristal y el chasis. Recorra todo el contorno, evitando cortar los flex de datos al pasar.

En lugar de adhesivo normal, esta pantalla lleva cola termica, lo que hace muy dificil extraerla sin romperla.