Manual paso a paso: de LG L Bello Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Vibrador genérico de 13,51 x 3,04 x 9,99 mm

0,84 €

Paso 1 - LG L Bello

LG L Bello - Características

SISTEMA: Android 4.4.2 KitKat
PANTALLA: 5 pulgadas (854 x 480 píxeles)
PROCESADOR: Quad Core a 1.3 GHz
RAM: 1 GB
MEMORIA INTERNA: 8 GB + microSD
BATERÍA: 2540 mAh
CÁMARA: 8 MP / 1 MP
CONECTIVIDAD: HSPA, WiFi, Bluetooth 4.0
DIMENSIONES: 138,1 x 70,6 x 10,7 mm
PESO: 130 gramos

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.





Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico, así evitará rayar el equipo.















Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.









Paso 4

Retire las tarjetas SIM y SD.











Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.







Paso 6

Separe la carcasa intermedia haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura por todo el contorno. Escuchará varios "click" a medida que se va soltando.















Paso 7 - Cámara delantera

Desconecte y retire la cámara delantera.











Paso 8 - Cámara trasera

Desconecte y retire la cámara trasera.









Paso 9 - Flex inferiores

Desconecte los flex inferiores de la pantalla en la placa base.









Paso 10 - Placa base

Separe la placa base, haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.









Paso 11 - Vibrador

Finalmente, despegue el vibrador del chasis.









