



Manual paso a paso: de LG G Flex 2 Teclas traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Destornillador profesional con punta Phillips 1.5x40mm

1,68 €

Paso 1 - LG G Flex 2

Especificaciones

Pantalla: P-OLED de 5,5 pulgadas 1920x1080 píxeles (403 ppp)

SoC: Qualcomm Snapdragon 810 64 bits y 8 núcleos big.LITTLE de 4 Cortex-A53 a 1,5 GHz. y 4 Cortex-A57 a 2,0 GHz.

RAM: 2 GB LPDDR4

Cámara trasera: de 13 Mpx. con autoenfoque láser

Cámara frontal: de 1,2 Mpx.

Almacenamiento: 16 y 32 GB (+ microSD hasta 2 TB)

Otros: Bluetooth 4.1, LTE, WiFi ac, NFC

Batería: 3.000 mAh.

Dimensiones: 149.1x75.3x7.1-9.4 milímetros

Peso: 152 gramos

Sistema operativo: Android 5.0 'Lollipop'

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Para empezar retiraremos la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una herramienta de apertura y deslizando entre esta y la carcasa intermedia, iremos desenganchandola de las muescas que la sujetan.



Paso 3 - Teclas traseras

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan el marco de las teclas.



Paso 4

Desencaje el marco de teclas en la carcasa intermedia.

Por último retire las teclas traseras.



