



Manual paso a paso: de Prixton Mavericks 7 Teclas de encendido y volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

				
Botón de encendido (power on/off) negro Mavericks Prixton Tab, T7012Q WIFI de	Botón negro de volumen y encendido Mavericks Prixton Tab, T7012Q WIFI de	Herramienta plástica doble de apertura	Destornillador manual con punta Phillips 1.5x40mm	Ventosa de succión de 2.2 pulgadas desmontar display, pantalla táctil, es de
1,50 €	2,50 €	2,00 €	1,45 €	3,37 €

Paso 1 - Prixton Mavericks 7

Especificaciones

Pantalla: 7" (800X480)
Sistema Operativo: Android 4.4
Cámara: frontal 0,3Mp
Memoria interna: 4Gb
Memoria RAM: 512Mb
Procesador: Quad Core 1,2Ghz
Batería: 2.000mAh/

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tornillos

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la tapa trasera.

Observe que uno de ellos está cubierto por un adhesivo de garantía.



Paso 3 - Tapa trasera

Sujete la pantalla con la ventosa de succión y use la parte ancha de la herramienta doble de apertura para soltar los enganches de plástico por todo el contorno de la tapa.





Paso 4 - Teclas de encendido y volumen

Las teclas se desprenderán al abrir la carcasa.

