Manual paso a paso: de Apple iPhone 6s Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Cámara trasera de 12 mpx para iPhone 6S

7,78 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - iPhone 6s

Especificaciones

Dimensiones: 67.1 x 138.3 x 7.1 mm
Peso: 143 g
SoC: Apple A9 APL0898
Procesador: Apple Twister, 1840 MHz, Número de núcleos 2
Procesador gráfico: PowerVR GT7600, Número de núcleos: 5 Memoria RAM: 2 GB
Memoria interna: 16 GB, 64 GB, 128 GB
Pantalla: 4.7 in, IPS, 750 x 1334 píxeles, 24 bit
Batería: 1715 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)
Sitema operativo: iOS 9
Cámara: 4608 x 2592 píxeles, 3840 x 2160 pixeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Nano-SIM
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot
USB: 2.0
Bluetooth: 4.2
Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID

Antes de empezar asegúrese de que el equipo está apagado.

Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM utilizando la herramienta de extracción.

Paso 3 - Tornillos pentalobe

Retire los 2 tornillos Pentalobe que aseguran el panel frontal a la carcasa.

Paso 4 - Panel frontal

En este modelo, a diferencia de sus predecesores, las ventosas de apertura no van a ser tan útiles, ya que lleva una pequeña tira de adhesivo para garantizar la estanqueidad del equipo.

Paso 5

En su lugar, utilizaremos una ventosa y mientras tiramos de la pantalla, repasamos el contorno con la parte plana del stick de plástico.

Poco a poco, empezando por la parte inferior, iremos despegando el panel frontal.

Paso 6 - Tornillos

Retire los 4 tornillos Phillips que encontraremos en la cubierta metálica que cubre las conexiones de la pantalla.

Paso 7 - Pantalla

Desconecte los flex en la placa base para separar la pantalla.

Paso 8 - Cámara trasera

Retire los 2 tonillos Phillips señalados.

Retire la cubierta metálica que sujeta la cámara trasera.

Paso 9

Por último, desconecte y retire la cámara trasera.

821-
00027
F-03
532