



## Manual paso a paso: de LG G4c Flex de pulsadores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Circuíto flex de botones traseros lg g4c, h525n

1,29 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

5,20 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €

### Características:

**Dimensiones:** 69.8 x 139.7 x 10.2 mm.

**Peso:** 136 g.

**SoC:** Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916.

**Procesador:** ARM Cortex-A53, 1200 MHz, Número de núcleos: 4.

**Procesador gráfico:** Qualcomm Adreno 306, 400 MHz.

**Memoria RAM:** 1 GB, 533 MHz.

**Memoria interna:** 8 GB.

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC, microSDXC.

**Pantalla:** 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit.

**Batería:** 2540 mAh, Li-ión (de iones de litio).

**Sistema operativo:** Android 5.0 Lollipop.

**Cámara:** 3264 x 2448 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.

**Wi-Fi:** b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct.

**USB:** 2.0, Micro USB.

**Bluetooth:** 4.1.

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS, S-GPS, GLONASS.

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una herramienta de apertura, la cual introduciremos entre esta y el marco para desencájarla.





## Paso 2 - Retirar batería y tornillos

Aun que no es del todo necesario, sacaremos la batería ya que no entraña ninguna dificultad.

Después retiraremos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interior.



### Paso 3 - Retirar tarjeta SIM y microSD

Para retirar las tarjetas, simplemente las empujaremos con el dedo hasta extraerlas.



## Paso 4 - Retirar carcasa interior

Tras retirar los tornillos, desencajaremos la carcasa interna soltando las muescas que la sujetan.





## Paso 5 - Flex de pulsadores

Por último, retiraremos el embellecedor que cubre los pulsadores y después los despegamos de la carcasa.

Por el otro lado de la carcasa encontraremos la parte del flex donde se encuentran los contactos. También despegaremos esta parte del flex y ya podremos extraerlo deslizándolo por el orificio de la carcasa.



