



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Grand Neo Plus Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa de succión
para desmontar y
reparar

0,51 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Grand Neo Plus

Dimensiones: 77.1 x 143.7 x 9.5 mm

Peso: 160 g

SoC: Spreadtrum SC8830

Procesador: ARM Cortex-47, 1200 MHz, Número de núcleos: 4

Procesador gráfico: ARM Mali-400 MP2, Número de núcleos: 2

Memoria RAM: 1 GB

Memoria interna: 8 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDHC

Pantalla: 5 in, TFT, 480 x 800 píxeles, 24 bit

Batería: 2100 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 4.4.4 KitKat

Cámara: 2560 x 1920 píxeles, 1280 x 720 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Mini-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2

Retire la tapa trasera, desenganchando el contorno con una herramienta de apertura.



Paso 3 - Batería

Retire la batería, tirando de la parte inferior.



Paso 4 - Tornillos

Retire los 10 tornillos Phillips (PH#00) que aseguran la carcasa intermedia.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Separe la carcasa intermedia, desenganchando el contorno con una herramienta de apertura.

Use una ventosa de succión para sujetar de forma efectiva desde la pantalla.





Paso 6 - Conector de audio

Desenchufe el flex del conector de audio de la placa base.

Finalmente, despegue el conector de audio tirando suavemente hacia arriba.



