



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense U972 Pro Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

Sistema operativo Android 5.1

Procesador SC7731 Quad-core 1.3GHz CPU

Pantalla 5" HD 1.280 x 720, TFT

SIM Dual SIM

Memoria

- o RAM 1GB
- o Almacenamiento interno 8GB (Micro SD ampliable a 32GB)

Cámara

- o Trasera 8MP AF Led Flash
- o Frontal 2MP

Redes

- o WCDMA 900/2100MHz
- o GSM Quad bands

Conectividad

- o Bluetooth 4.0
- o VVifi 802.11AC/n
- o GPS

Sensores

- o Sensor de proximidad
- o Acelerómetro
- o Sensor de luz ambiente

Dimensiones 141x71.9x8.0mm

Batería 2.000mAh



Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura plástica retiramos la carcasa trasera.



Paso 3 - Batería

Retiramos la batería dañada.

