Manual paso a paso: de Google Pixel Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Placa auxiliar con conector de carga y micrófono Google Pixel

5,77 €

Paso 1 - Calentar y despegar pantalla

Calentamos la pantalla a unos 60ºC durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla y la deslizamos por todo el contorno.

Paso 2 - Desconectar pantalla

Sacamos los dos tornillos Torx T5 que sujetan el blindaje del conector de la pantalla y después la desconectamos.



Paso 3 - Retirar carcasa con marco

Sacamos los nueve tornillos Torx T5 de la carcasa intermedia y la desenganchamos haciendo palanca en las muescas que la sujetan.

Antes de retirarla, desconectaremos el flex del sensor de proximidad.



Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex de interconexión y retiramos el tornillo Torx T5 que sujeta la placa auxiliar.

Paso 5 - Placa auxiliar

Despegamos la placa del chasis y desconectamos el cable coaxial.