Manual paso a paso: de Nubia Z11 mini Flex de botones frontales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja de tarjetas

Para empezar deberemos retirar la bandeja de las tarjetas para poder retirar la carcasa trasera.









Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los 2 tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior de la carcasa, y con la ayuda de una púa desenganchamos todos los bordes de la carcasa. Cuando esté completamente desenganchada la retiraremos con cuidado porque el lector de huellas se encuentra conectado a la placa base.











Paso 3 - Carcasa trasera con lector de huellas

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores y ya podremos desconectar el lector de huellas.












Paso 4 - Cámaras

Extraemos los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, lo retiramos para poder desconectar ambas cámaras.

















Paso 5 - Placa base


Desconectamos todos los componentes que estén conectados a la placa base, retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ya podremos extraerla.

















Paso 6 - Batería

Despegamos y retiramos la batería.






Paso 7 - Altavoz

Retiramos los 6 tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el módulo de altavoz y lo desenganchamos.










Paso 8 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial, el flex de botones frontales, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa, y despegamos la placa y el flex.
















Paso 9 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla y con la ayuda de una o más púas la despegamos del chasis.









Paso 10 - Flex con botones frontales

Para terminar, con la ayuda de una púa lo suficientemente fina, despegamos el flex que vamos a remplazar.

