Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J5 (2017) Flex con pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Botones laterales negros de volumen y encendido para Samsung Galaxy

2,78 €

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla para calentar el pegamento y así será más fácil despegar la pantalla. Deberemos aplicar bastante calor, ya que la pantalla LCD está completamente pegada al chasis del teléfono es bastante complicado despegarla.

Paso 2 - Pantalla completa

Al terminar de despegarla, debemos retirar un pequeño blindaje que protege el conector de la pantalla para poder desconectarla.



Paso 3 - Chasis

Retiramos los 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis, y ya podremos desengancharlo.



Paso 4 - Flex con pulsadores de volumen y teclas

Despegamos la zona de los conectores del flex, y ya podremos retirarlo. Si deseamos extraer las teclas tan solo habrá que mover un poco la carcasa y ya saldrán solas.

DOWN
J5/J7 SIDE
REV0.1
DOWN