



Manual paso a paso: de Wiko Lenny 4 Plus Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y, haciendo movimientos de palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Batería

Ahora ya podemos desenchajar la batería.



