Manual paso a paso: de Meizu M5c Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar deberemos extraer la bandeja de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.

Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior de la carcasa, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.

Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y ya la podremos retirar.

Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados a la placa base.



Paso 5 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, despegamos el vibrador, y con la ayuda de una herramienta plástica y plana, levantaremos la placa base.







Paso 6 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal averiada que vamos a cambiar.