Manual paso a paso: Dualshock 4 Botón PS de Sony PlayStation 4

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y cuando esté desenganchada hay que desconectar un flex que une la placa auxiliar con la placa base del mando.














R2
L2
R1
L1
SHARE
OPTIONS





Paso 2 - Batería


Desconectamos la batería y la retiramos.





Paso 3 - Soporte de batería

Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el soporte y lo retiramos.







Paso 4 - Carcasa frontal

Desconectamos el flex del touchpad y separamos la carcasa delantera del chasis.









Paso 5 - Botón PS

Por último tan sólo nos quedará retirar la goma y el botón que vamos a remplazar.









