



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: Dualshock 4 Placa auxiliar de Sony PlayStation 4

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €



Placa auxiliar con
conector de carga,
datos y accesorios
mando para Sony

1,88 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y cuando esté desenganchada hay que desconectar un flex que une la placa auxiliar con la placa base del mando.





Paso 2 - Plásticos y flex de interconexión

Retiramos los dos plásticos que se encuentran encima de la placa auxiliar.



Paso 3 - Placa auxiliar

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa y ya la podremos retirar.

