Manual paso a paso: de Hisense Infinity H11 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar daremos calor a la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa trasera, y para despegarla utilizaremos una herramienta fina para ir despegando todos los bordes.

Paso 2 - Marco y bandeja

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior del teléfono, antes de comenzar a desenganchar el marco retiraremos la bandeja de las tarjetas, y seguidamente con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes del marco.

Paso 3 - Pulsadores laterales

Retiramos la cinta adhesiva que se encuentra encima del conector de los pulsadores, y ya podremos desconectarlo y despegar el flex que vamos a cambiar.