Manual paso a paso: de Caterpillar T20 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos retirar los veinte tornillos Torx (T5) y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.















Paso 2 - Desconectamos batería

Retiramos el adhesivo que se encuentra por encima del conector y desconectamos la batería por seguridad.





Paso 3 - Componentes

Retiramos los adhesivos y los componentes de la placa base con las herramientas más apropiadas de las que dispongamos.















Paso 4 - Componentes

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el soporte de los pulsadores laterales, y desconectamos el resto de los componentes de la placa base.














Paso 5 - Placa base

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ya podremos levantarla.









Paso 6 - Cámara frontal

Retiramos la cámara frontal averiada que tenemos que cambiar.

