Manual paso a paso: de Ulefone Power 3L Lector de tarjetas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja de la tarjeta SIM.

Paso 2 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Pentalobe (P2) que sujetan la carcasa trasera y la retiramos desencajándola.

Paso 3 - Carcasa intermedia superior

Desatornillamos los tonrillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia superior. Despegamos el lector de huellas. Desconectamos el flex que conecta la placa base con el lector de tarjetas.



Paso 4 - Lector de tarjetas

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta el lector de tarjetas y lo retiramos.