



Manual paso a paso: de Asus Zenfone 5 LTE Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Asus Zenfone 5 LTE

Especificaciones

Dimensiones físicas: 148.2 x 72.8 x 10.3 milímetros 145gramos

Pantalla: HD IPS 5 pulgadas, 1.280 x 720 píxeles, 294 ppp

Procesador: Intel Atom Z2560, Dual-core 1.6 GHz

Procesador gráfico: PowerVR SGX544MP2

RAM: 2 GB

Memoria: 16 GB (+ microSD hasta 64 GB)

Versión Android: 4.3 Jelly Bean (actualizable a Android 4.4) Asus Zen UI

Conectividad: HSPA+, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, aGPS y GLONASS, Bluetooth 4.0

Cámaras: Trasera: 8 MP, Frontal: 2 MP

Batería: Li-po, 2.110 mAh

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con una herramienta de apertura de plástico, así evitará rayazos en la carcasa.





Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 4

Retire los 13 tornillos Phillips que aseguran la carcasa intermedia.

Observe que uno de ellos está tapado con un precinto de garantía con la palabra "Seal".





Paso 5

Desmonte la carcasa intermedia, soltando los enganches de plástico situados por todo el contorno.





Paso 6 - Pulsadores de volumen y encendido

Desenchufe el flex de los pulsadores en la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



Paso 7 - Flex de pantalla táctil

Despegue el adhesivo que cubre el conector del flex de datos de la pantalla táctil.

Desenchúfelo, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



Paso 8 - Conexiones placa base

Despegue los adhesivos que cubren los conectores de los flex de interconexión y display.



Paso 9

Desenchufe los flex en la placa base.





Paso 10

Desconecte la batería.

Desconecte el extremo superior del cable coaxial.



Paso 11

Separe la placa base.

Para evitar daños en el equipo, recomendamos el uso de protección antiestática para manipular placas y circuitos integrados.



Paso 12 - Cámaras

Despegue el adhesivo que cubre el conector de la cámara delantera.

Por último, desenchufe y extraiga la cámara delantera.



