



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Asus Zenfone 5 LTE Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería C11P1708
genérica para Asus
Zenfone 5,
ZE620KL - 3150mAh

7,69 €



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Especificaciones

Dimensiones físicas: 148.2 x 72.8 x 10.3 milímetros 145gramos

Pantalla: HD IPS 5 pulgadas, 1.280 x 720 píxeles, 294 ppp

Procesador: Intel Atom Z2560, Dual-core 1.6 GHz

Procesador gráfico: PowerVR SGX544MP2

RAM: 2 GB

Memoria: 16 GB (+ microSD hasta 64 GB)

Versión Android: 4.3 Jelly Bean (actualizable a Android 4.4) Asus Zen UI

Conectividad: HSPA+, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, aGPS y GLONASS, Bluetooth 4.0

Cámaras: Trasera: 8 MP, Frontal: 2 MP

Batería: Li-po, 2.110 mAh

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con una herramienta de apertura de plástico, así evitará rayazos en la carcasa.





Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 4

Retire los 13 tornillos Phillips que aseguran la carcasa intermedia.

Observe que uno de ellos está tapado con un precinto de garantía con la palabra "Sea".



Paso 5

Desmonte la carcasa intermedia, soltando los enganches de plástico situados por todo el contorno.



Paso 6 - Conexiones placa base

Despegue los adhesivos que cubren los conectores de los flex de interconexión y display.



Paso 7

Desenchufe los flex en la placa base.





Paso 8

Desenchufe el conector de batería.

Desconecte el extremo inferior del flex con lector SIM.



Paso 9 - Batería

Despegue el flex de la pantalla del blindaje metálico de la batería.

Separe la batería junto al blindaje, haciendo palanca suavemente.



Por último, separe la batería del blindaje metálico.

