



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Ascend G7 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Pistola decapadora,
soldador de aire
caliente para
reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - Huawei Ascend G7

Características:

Dimensiones: 163.5 x 77.3 x 7.6 mm.

Peso: 165 g.

Pantalla: LCD LTPS, 720 x 1280 pixels, 5.5 pulgadas.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 1.2GHz.

Memoria: 16GB memoria interna, 2GB RAM, microSD hasta 32GB.

Cámara delantera: 13 MP, 4128 x 3096 pixels.

Cámara trasera: 5 MP.

Batería: Li-Po 3000 mAh.

Sistema operativo: Android OS, v4.4 KitKat.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Tarjetas Sim y microSD

Empezaremos retirando las tarjetas SIM y microSD ya que de lo contrario, las bandejas nos impedirían retirar la carcasa posteriormente.

Introduciendo la herramienta de apertura de bandejas en el orificio de esta, presionando levemente, la expulsaremos y podremos sacarlas.





Paso 3 - Embellecedores de carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa, tendremos que sacar los embellecedores ya que tras ellos encontraremos varios tornillos que la sujetan al chasis.

Los despegaremos aplicando calor y utilizando una herramienta plana de apertura. Recomendamos que la herramienta sea plástica para evitar rayazos.





Paso 4 - Carcasa trasera

Para sacar la carcasa, tendremos que retirar los seis tornillos que encontramos tras los embellecedores. Después, con ayuda de una herramienta, desengancharemos la carcasa de las muescas que la sujetan.





Paso 5 - Desconectar componentes

Ahora procederemos a desconectar los componentes que, conectados a la placa, nos impiden retirarla. Desconectaremos la batería, el flex de la pantalla y el flex inferior.

También retiraremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis.





Paso 6

Antes de poder retirar la placa base, tendremos que despegar el flex de pulsadores del chasis.

Una vez hecho esto, tendremos que desenganchar la placa.





Paso 7 - Placa base

Para terminar, desconectaremos y retiraremos los componentes todavía conectados a la placa base. Desconectamos el flex de pulsadores lateral y las cámaras delantera y trasera.



