



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Sunny Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica profesional de extracción de batería

2,58 €



Punta de repuesto BEST-900M-T-K estaciones de soldadura

3,63 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Utilizaremos una herramienta de apertura la cual introduciremos entre el marco y la carcasa. Deslizandola por el contorno soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar batería

Para retirar la batería simplemente la levantaremos con la ayuda de una herramienta o directamente con las manos.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y después la desencajaremos.

Antes de realizar este paso tendremos que retirar las tarjetas SIM/SD en caso de que se encuentren colocadas.





Paso 4 - Desoldar pantalla táctil

En este paso, desenchajamos la placa base del marco y desoldamos el flex del digitalizador.





Paso 5 - Pantalla táctil

Para terminar, calentamos la pantalla y la despegamos con la ayuda de una herramienta de apertura.



