



Manual paso a paso: de ZTE Blade A452 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos</p> <p>1,52 €</p>	 <p>Estación doble de soldadura SMD, Baku 878</p> <p>59,85 €</p>	 <p>Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15</p> <p>3,50 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,25 €</p>
 <p>Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs</p> <p>35,92 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>				

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos sacando la carcasa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2

Retiramos los dieciséis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis y después, haciendo palanca con una herramienta, la desencajaremos.





Paso 3 - Retirar batería

Desconectamos la batería y la despegamos.



Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial y despegamos la placa. Ya solo falta desoldar el vibrador.



