



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Trend Lite Duos Tecla home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el teléfono está apagado.

Separe la tapa trasera con la herramienta de apertura, evitando así dañar o rayar el equipo.



## Paso 2

Retire la tapa trasera.



## Paso 3 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD tirando de ella.



## Paso 4 - Batería

Retire la batería tirando de la parte superior.



## Paso 5 - Tarjeta SIM

Extraiga la tarjeta SIM empujándola hacia fuera con el dedo.





## Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



## Paso 7

Separe la carcasa intermedia con la herramienta de apertura.





## Paso 8

Separe la carcasa intermedia.



## Paso 9 - Placa base

Desconecte el cable de datos del display.



## Paso 10

Separe la placa base. Ésta no lleva tornillos ni pegamento.





## Paso 11 - Tecla home

Retire el botón home soltando los enganches laterales.

