Manual paso a paso: de Samsung Galaxy TabPro S Flash frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos desenganchar la carcasa trasera, para ello usaremos una ventosa y una herramienta fina, una vez levantemos la carcasa ya podremos introducir alguna herramienta más gruesa. Debemos tener cuidado con los flex que estén pegados a la carcasa.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 7











WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 7

Desconectamos y retiramos los dos flex de interconexión.













Desconectamos el flex de la batería, y retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.









Paso 4 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla, y con una herramienta fina levantaremos un poco la pantalla, para seguir despegámdola con púas plásticas para así no dañar la pintura de la pantalla. Una vez despegados todos los bordes, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y ya podremos retirar la pantalla.















WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 7

Retiramos los diecinueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el marco de la tablet y lo desenganchamos del chasis.







Paso 6 - Flash frontal

Desenganchamos la cubierta de plástico que está encima del flash, desconectamos el flex y lo retiramos con la ayuda de unas pinzas.















WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 7