



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A41 Pulsadores y teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
|  <p>Flex con botones laterales de volumen y encendido para Samsung Galaxy</p> <p>1,94 €</p> |  <p>Botón de volumen negro "Prism Crush Black" para Samsung Galaxy A41, SM-A415</p> <p>2,49 €</p> |  <p>Botón de volumen blanco / plateado "Prism Crush Silver" para Samsung</p> <p>1,74 €</p> |  <p>Botón de volumen azul "Prism Crush Blue" para Samsung Galaxy A41, SM-A415</p> <p>1,45 €</p> |  <p>Botón de encendido negro "Prism Crush Black" para Samsung Galaxy A41, SM-A415</p> <p>1,75 €</p> |  <p>Botón de encendido blanco / plateado "Prism Crush Silver" para Samsung</p> <p>1,45 €</p> |
|  <p>Botón de encendido azul "Prism Crush Blue" para Samsung Galaxy A41, SM-A415</p> <p>1,35 €</p> |  <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p> |  <p>Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables</p> <p>6,41 €</p> |  <p>Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones</p> <p>3,97 €</p> |  <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p> |  <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p> |

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicarle calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una o varias púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa trasera.





Paso 2 - Bandeja

Ayudándonos de la herramienta de extracción retiramos la bandeja de las tarjetas.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciseis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica desengancharemos.





Paso 4 - Pulsadores y teclas laterales

Despegamos la zona de los contactos de los pulsadores, y con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos el blindaje de los pulsadores, y las teclas ya caerán por sí solas.



