



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab 4 (7") Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz tono de llamada para Samsung Galaxy Tab 7.0, T230, T235

1,78 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,56 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

4,16 €



Cutter de precisión profesional con mango de 1 cm

5,76 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Tab 4

Características:

- Pantalla de 7 pulgadas con resolución de 1280x800 píxeles
- Procesador de cuatro núcleos a 1.2GHz, modelo por confirmar
- 1.5GB de RAM
- 8/16GB de memoria interna con slot para tarjetas microSD
- Cámara trasera de 3MP y delantera de 1.3MP
- Android 4.4 KitKat
- WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth 4.0, GPS y GLONASS
- Versiones WiFi y 4G/LTE
- Dimensiones de 107.9 x 186.9 x 9 mm, 276g de peso



Paso 2

Para empezar retiraremos la tarjeta SD. Con la ayuda de una herramienta de punta, haremos presión sobre la tarjeta para que salga.



Paso 3 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta plástica de apertura entre la carcasa y el marco haciendo palanca para desenganchar las muescas.



Paso 4

Para sacar el altavoz previamente aconsejamos cortar la goma que cubre el flex para estropearla lo menos posible.



Paso 5 - Altavoz

Por último con la ayuda de una herramienta fina, a ser posible de punta plana, despegaremos tanto el flex como el altavoz.



