



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A32 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Altavoz tono de llamada para distintos dispositivos Samsung Galaxy

1,84 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y seguidamente con la ayuda de una o más púas plásticas debemos ir despegando todos los bordes de la carcasa hasta despegarla.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, pero antes de desengancharla debemos retirar la bandeja de las tarjetas, y una vez retirada ya podremos desenganchar la carcasa intermedia.





Paso 3 - Altavoz

Para despegar el altavoz averiado utilizaremos una herramienta fina metálica.



