



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Rainbow Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Destornillador BK-
315 15 en 1 para
Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta de
apertura plástica
profesional BST-134

2,93 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Altavoz tono de
llamada genérico de
16.02 x 9.04 x 3.61
mm

0,56 €

Paso 1 - Wiko Rainbow

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA: Android 4.2.2 Jelly Bean

PANTALLA: 5 pulgadas, LCD, 1280 x 720 píxeles, 294 ppi

PROCESADOR: MediaTekMT, 4 núcleos, 1.3 GHz

RAM: 1024 MB

MEMORIA INTERNA: 4 GB + microSD

BATERÍA: 2000 mAh

CÁMARA: 8 MP / 2 MP

CONECTIVIDAD: HSPA, Bluetooth 4.0

DIMENSIONES: 146 x 74 x 9,3 mm

PESO: 167 gr

Antes de comenzar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Partiendo de la pequeña muesca en la esquina superior derecha, desensamble la tapa trasera.



Paso 3

Una vez suelta la parte superior, el resto de la tapa saldrá fácilmente.





Paso 4 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 5 - Tarjetas SIM y microSD

Retire las tarjetas SIM y micro SD.



Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.

Observe que uno de los tornillos está cubierto por una pegatina blanca.





Paso 7

Utilice una herramienta de plástico plana para desensamblar la carcasa intermedia.





Paso 8

Separe la carcasa intermedia.



Paso 9 - Altavoz

Finalmente, despegue el altavoz de la carcasa intermedia.



