



## Manual paso a paso: de LG G Watch R Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinzas ultrafinas  
rectas ESD-11

2,51 €



Estuche de  
herramientas  
reparación telefonía y  
PCs

35,92 €

### Paso 1 - LG G Watch R

#### Características:

**Pantalla:** P-OLED 1.3 pulgadas

**Resolución:** 320x320 píxeles (245 ppp)

**Dimensiones:** 46.4 x 53.6 x 9.7 mm

**Peso:** 62 gramos (modelo con correa de piel)

**Sistema operativo:** Android Wear 1.0

**Compatibilidad:** Android 4.3 en adelante

**Procesador:** Snapdragon 400 1.2 Ghz

**Memoria interna:** 4 GB (no ampliable)

**RAM:** 512 MB

**Conectividad:** BT 4.0, podómetro, brújula, barómetro y sensor cardíaco

**Resistencia agua:** IP67

**Batería:** 410 mAh



## Paso 2 - Correa

Para quitar la carcasa trasera tendremos que retirar previamente las correas. Tras sacar los cuatro tornillos Torx T4 que sujetan la carcasa, con unas pinzas u otra herramienta, empujaremos la parte superior de la pieza de sujeción para abajo, tirando de ella levemente hacia afuera.





### Paso 3 - Carcasa trasera

Después de retirar la correa y los tornillos, desengajamos la carcasa trasera introduciendo una púa entre esta carcasa y la delantera.





#### Paso 4 - Retirar placa base

Una vez retirada la carcasa trasera nos encontramos directamente con la placa base, la cual tendremos que sacar para llegar hasta la batería. Para ello desconectamos todos los cables flex y retiraremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.





## Paso 5 - Batería

Por último despegaremos la batería del chasis para poder retirarla.



