



Manual paso a paso: de Asus Zenfone 5 LTE Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €

Paso 1 - Asus Zenfone 5 LTE

Especificaciones

Dimensiones físicas: 148.2 x 72.8 x 10.3 milímetros 145gramos

Pantalla: HD IPS 5 pulgadas, 1.280 x 720 píxeles, 294 ppp

Procesador: Intel Atom Z2560, Dual-core 1.6 GHz

Procesador gráfico: PowerVR SGX544MP2

RAM: 2 GB

Memoria: 16 GB (+ microSD hasta 64 GB)

Versión Android: 4.3 Jelly Bean (actualizable a Android 4.4) Asus Zen UI

Conectividad: HSPA+, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, aGPS y GLONASS, Bluetooth 4.0

Cámaras: Trasera: 8 MP, Frontal: 2 MP

Batería: Li-po, 2.110 mAh

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con una herramienta de apertura de plástico, así evitará rayazos en la carcasa.





Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 4

Retire los 13 tornillos Phillips que aseguran la carcasa intermedia.

Observe que uno de ellos está tapado con un precinto de garantía con la palabra "Seal".





Paso 5

Desmonte la carcasa intermedia, soltando los enganches de plástico situados por todo el contorno.





Paso 6 - Vibrador

Extraiga el vibrador haciendo palanca suavemente.



Paso 7

Por último, desenchufe el conector de la placa inferior.

