



Manual paso a paso: de Wiko Darkmoon Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Bobina de estaño de 0.8mm, 63%/37%

4,22 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora DP-033 de alta precisión. 3.0 mmx1,5m

5,94 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Wiko Darkmoon

Especificaciones

SoC: MT6582, CPU Cortex-A7 4x1,3 GHz + GPU Mali-400MP2.

Pantalla: Resolución: 4,7" capacitiva IPS / 720x1280 píxeles.

Memoria RAM / HDD: 1 GB / 4 GB internos ampliables con microSD.

Sistema Operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean.

Batería: 1800 mAh.

Dimensiones / Peso: 137,5x68x7,9 mm / 110 gramos.

Red: HSDPA+ (21,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps).

Otras especificaciones: Wifi b/g/n, Bluetooth 4.0, microUSB OTG, A-GPS, radio FM, cámara trasera de 8,0 Mpx con flash dual-LED y delantera de 5,0 Mpx, Dual-SIM.

Antes de empezar asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la bandeja SIM.



Paso 3 - Carcasa

Separe los embellecedores superior e inferior empujándolos con los dedos.





Paso 4

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la carcasa metálica, así como los 2 que sujetan el módulo inferior de altavoz.



Paso 5

Retire la carcasa metálica, desenganchándola de los laterales.



Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire la carcasa intermedia, sujeta por 5 tornillos Phillips.





Paso 7 - Batería

Desconecte la batería de la placa base.



Paso 8

Por último, despegue la batería fácilmente, con nuestra herramienta doble de apertura.



