



Manual paso a paso: de Huawei Ascend Mate 7 Antenas superiores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,55 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €

Paso 1 - Huawei Ascend Mate 7

Especificaciones:

Dimensiones: 81 x 157 x 7.9 mm Peso. 185 g
SoC: Huawei HiSilicon KIRIN 925
Procesador: 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A15, 4x 1.3 GHz ARM Cortex-A7,
Número de núcleos: 8
Procesador gráfico: ARM Mali-T628 MP4, 600 MHz,
Número de núcleos: 4
Memoria RAM: 2 GB, 3 GB, 800 MHz Memoria interna: 16 GB, 32 GB
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC
Pantalla: 6 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit
Batería: 4100 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)
Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat
Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Micro-SIM
Wi-Fi: a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-R Direct
USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.0
Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las bandejas SIM y SD.





Paso 3 - Carcasa trasera

Despegue el embellecedor inferior.



Paso 4

Retire los 2 tornillos Phillips de la parte inferior.

Observe que uno de ellos está cubierto por un adhesivo precinto de garantía.



Paso 5

La carcasa trasera lleva el lector de huellas dactilares. Éste lleva un cable flex conectado en la placa base que necesitará desconectar al separar la carcasa





Paso 6

Retire los 4 tornillos Phillips que sujetan las antenas superiores.



Paso 7 - Antenas superiores

Por último, extraemos el módulo superior de antena que corresponde cambiar.



