



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Y625 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - huawei Y625

Características:

Dimensiones: 72.6 x 142 x 9.6 mm.

Peso: 160 g.

SoC: Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212M.

Procesador: ARM Cortex-A7, 1200 MHz, Número de núcleos: 4.

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 302.

Memoria RAM: 1 GB.

Memoria interna: 4 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.

Pantalla: 5 in, IPS, 480 x 854 píxeles, 24 bit.

Batería: 2000 mAh, Li-Ión (de iones de litio).

Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat.

Cámara: 3264 x 2448 píxeles, 1280 x 720 píxeles, 30 fps.

Tarjeta SIM: Micro-SIM.

Wi-Fi: b, g, n, Wi-R Hotspot, Wi-Fi Direct.

USB: 2.0, Micro USB.

Bluetooth: 4.0.

Localización/Navegación: GPS, A-GPS.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera, para ello utilizaremos una herramienta de apertura con la cual haremos palanca para ir soltando las muescas que la sujetan.



Paso 3 - Retirar batería

Para sacar la batería, podemos utilizar la herramienta de apertura y hacer palanca con esta o si no, utilizaremos las manos.



Paso 4 - Retirar tarjeta SIM y microSD

Para retirar las tarjetas, simplemente tiraremos de ellas hasta extraerlas.





Paso 5 - Retirar carcasa intermedia

Para poder retirar la carcasa, primero tendremos que retirar los trece tornillos que la sujetan al chasis. Después con la ayuda de una herramienta de apertura, desengancharemos la carcasa de las muescas que la sujetan.





Paso 6 - Desconectar componentes

En este paso desconectaremos el flex de la pantalla táctil y el display. Para desconectarlos, simplemente tendremos que levantar la pestaña de sujeción del conector y tirar hasta extraerlo.





nadiemellamagallina.com

Paso 7 - Retirar placa base

Para sacar la placa base, retiramos primero los tres tornillos que la sujetan al chasis, después simplemente tendremos que desengancharla.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 8 - Placa auxiliar

Para terminar, solo queda despegar la placa auxiliar del chasis.



