



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Aquaris M5.5 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Herramienta
profesional plástica
doble para apertura
de dispositivos

1,52 €



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Destornillador
eléctrico profesional
de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Vibrador genérico de
12,52 x 2,74 x 7,93
mm

0,97 €

Paso 1 - BQ Aquaris M5.5

Características:

Dimensiones: 75.5 x 151.8 x 8.5 mm.

Peso: 162 g.

Pantalla: 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixeles, 24 bit.

SoC: Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939.

Procesador: 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53.

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 405, 550 MHz.

Memoria RAM: 2 GB, 3 GB, 800 MHz.

Memoria interna: 16 GB, 32 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.

Batería: 3620 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio).

Sistema operativo: Android 5.0 Lollipop.

Cámara: 4160 x 3120 pixeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.

Tarjeta SIM: Micro-SIM.

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot.

USB: 2.0, Micro USB3

Bluetooth: 4.0.

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS.



Paso 2 - Retirar tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera, puede parecer que no, pero tiene tapa. Para ello utilizaremos una herramienta de apertura, la cual desplazaremos a lo largo del contorno del teléfono para ir soltando las muescas que la sujetan.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Para sacar esta carcasa, primero retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis. Una vez extraídos los tornillos, haremos palanca con una herramienta plana para soltarla.





Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso empezamos a desconectar los componentes para poder retirar la placa base posteriormente. Desconectamos las cámaras, el flex del digitalizador, el flex del display, el cable de conexión de la placa auxiliar con la placa base y la batería





Paso 5 - Retirar tornillos y bandejas

Ahora, para poder sacar la placa base, primero retiraremos los dos tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan. Antes de retirar la placa base, tendremos que extraer las bandejas para tarjetas SIM y SD.





Paso 6 - Retirar placa base y blindaje

Ahora ya podemos desencajar la placa base.

Al retirarla encontraremos el vibrador pegado al chasis. Solo falta despegarlo para poder retirarlo.



