



Manual paso a paso: de Hisense C20 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Herramienta metálica profesional de apertura con doble cabeza

4,23 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Paso 1 - Hisense C2'

Antes de empezar, asegúrese de que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, aplicaremos calor con nuestro Hot Glass.





Paso 3 - Carcasa interior

Retire los 5 tornillos phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 4 - Conector de audio

Retire el tornillo Phillips que sujeta el conector de audio.

Desconecte el flex de la placa base.



Paso 5

Retire el conector de audio



Paso 6 - Placa base

Desconecte los flex de la placa base.





Paso 7

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Separe la placa base.



Paso 8 - Cámaras

Finalmente, desconecte y retire las cámaras de la placa base.

