



Manual paso a paso: de Hisense C20 Antena inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Herramienta metálica profesional de apertura con doble cabeza

4,76 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Paso 1 - Hisense C2'

Antes de empezar, asegúrese de que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, aplicaremos calor con nuestro Hot Glass.





Paso 3 - Módulo inferior

Retire el módulo inferior, sujeto por 3 tornillos Phillips.



Paso 4 - Antena inferior

Finalmente, despegue el altavoz del módulo inferior.

