



Manual paso a paso: de Meizu MX4 Pro Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva ESD-15

3,68 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Soldador manual de aire caliente 8032

34,39 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €



Pantalla ips lcd negra meizu mx4 pro, m462u

3,53 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,23 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introduciremos una herramienta de apertura en la muesca que trae y la deslizaremos por todo el contorno para separarlas.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Para retirar la carcasa intermedia, retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) y con una herramienta de apertura, desengancharemos la carcasa.



Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes conectados a la placa base. Desconectamos el flex de interconexión, el flex del display, la batería, el flex superior y el flex del digitalizador.



Paso 4 - Desencajar la placa base

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y después la desencajamos. Antes de retirarla, desconectaremos el cable coaxial.



Paso 5 - Pantalla completa

Retiramos la batería y calentamos la pantalla para ablandar el adhesivo. Después deslizaremos una herramienta de apertura entre la pantalla y el marco para despegarla.



