



Manual paso a paso: de Hisense U972 Pro Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,82 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,81 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables

0,74 €

Paso 1 - Características

Sistema operativo Android 5.1

Procesador SC7731 Quad-core 1.3GHz CPU

Pantalla 5" HD 1.280 x 720, TFT

SIM Dual SIM

Memoria

- o RAM 1GB
- o Almacenamiento interno 8GB (Micro SD ampliable a 32GB)

Cámara

- o Trasera 8MP AF Led Flash
- o Frontal 2MP

Redes

- o WCDMA 900/2100MHz
- o GSM Quad bands

Conectividad

- o Bluetooth 4.0
- o VVifi 802.11AC/n
- o GPS

Sensores

- o Sensor de proximidad
- o Acelerómetro
- o Sensor de luz ambiente

Dimensiones 141x71.9x8.0mm

Batería 2.000mAh



Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura plástica retiramos la carcasa trasera.



Paso 3 - Batería

Retiramos la batería.



Paso 4 - Tarjetas

Retiramos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retiramos los 10 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa intermedia con una herramienta de apertura plástica.





Paso 6 - Vibrador

Desoldamos el vibrador a reemplazar.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com